


Montaje: Lateral
Presión Máx: 70 atm
Temp. Máx: 130 °C
Cant. de Señales: 1
Dens. de operación: 0.65 a 1.2

TF 40-EP



Montaje: Inserción directa - Posición horizontal

Roscar y ajustar firmemente hasta que la acometida eléctrica se encuentre orientada hacia abajo

Verificar que la cupla de montaje no impida el movimiento del flotante



Conexiónado Electrico:

- NO ABRIR EN TENSION -

Antes de operar en la caja eléctrica, retire la alimentación .

Gire la tapa en sentido antihorario, retírela



Bornera de Conexiones

- 1- NC
- 2- C
- 3- NA

El estado del interruptor corresponde al instrumento en bajo nivel



No exceda la corriente máxima permitida

Instale la tapa y ajuste firmemente

Construcción:

Partes húmedas en A° Inox.

Cabezal: A° al Carbono

(*): Disponible también en 1 1/2" BSP, 2" NPT, 2" BSP